



Краткое руководство пользователя

Поздравляем!


Вы стали счастливым обладателем караоке-системы EVOBOX.

Спасибо, что выбираете караоке-оборудование Studio Evolution.

Следуя простым шагам, подключите EVOBOX и пойте.

Начнем?

Быстрое подключение



1. Подключите один разъем HDMI-кабеля к HDMI-порту вашего телевизора, а другой разъем — к HDMI-порту ② EVOBOX.
2. Подключите EVOBOX к аудиосистеме при помощи кабеля RCA ⑥.
3. Используя кабель TRS, подключите проводные микрофоны или приемник для беспроводных микрофонов в соответствующие входы MIC1 и MIC2 ⑤.
4. Подключите EVOBOX к сети электропитания ①.
5. Включите телевизор и выберите вход HDMI, к которому подключена караоке-система.
6. Следуя подсказкам на экране, подключите пульт ДУ, выберите язык, часовой пояс и настройте подключение к интернету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Несоблюдение данных инструкций может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, а также к различным телесным повреждениям или повреждению оборудования.

Активация караоке-системы

Неактивированный EVOBOX работает в ознакомительном режиме. Вы можете использовать караоке-систему в ознакомительном режиме с ограничениями. Длительность воспроизведения песни ограничена 45 секундами.

Для активации караоке-системы используйте подсказки на телевизоре.

Пульт дистанционного управления



- 1 Выбор фоновой заставки (фото/видео).
- 2 Каталог, Любимые, Очередь и выбор жанра.
- 3 Функциональные клавиши.
Для экранов Каталог, Любимые, Очередь и проигрывание:
желтая — открытие/закрытие плеера фоновой музыки;
голубая — информация о песне;
красная — открытие/закрытие плеера записи выступлений;
зеленая — включение/выключение LiveFX.
- 4 Регулировка громкости и эффектов.
- 5 Тон — регулировка от -6 до +6 единиц.
Темп — регулировка от -12 до +12%.
- 6 Включение/отмена записи выступления.
- 7 Навигация.
- 8 Группа клавиш управления воспроизведением.
- 9 Клавиатура и поисковые фильтры.



Эффект живого концерта

LiveFX

Разработан индивидуально для каждой композиции, чтобы создать особую атмосферу живого концерта.

LiveFX доступен для композиций, отмеченных специальным значком .

Для включения/выключения LiveFX нажмите на кнопку  панели управления воспроизведением караоке-композиции в приложениях EvoControl и EvoNet или на зеленую функциональную клавишу на пульте.



Дуэт с любимым исполнителем

Vocal

Vocal — функция, которая позволяет управлять вокальной партией композиции прямо во время вашего выступления.

Функция доступна для караоке-композиций, отмеченных специальным значком .

Чтобы включить Vocal, нажмите на кнопку  на панели управления воспроизведением караоке-композиции в приложениях EvoControl и EvoNet или на клавишу «Соло» на пульте.



Смарт-управление

Управлять караоке-системой EVOBOX можно при помощи Bluetooth-пульта с полноразмерной клавиатурой, а также фирменных приложений.



EVO NET

Для управления со смартфона.



EVO CONTROL

Для управления с планшета.



Отсканируйте QR-код


[● ЗАПИСЬ]

Записывайте выступления

Записывайте свои выступления с EVOBOX в студийном качестве.

Для включения записи нажмите клавишу «Запись» на пульте или аналогичную кнопку в интерфейсе приложения.

Сохраненные записи можно скопировать на USB-носитель или моментально поделиться с друзьями и близкими (через мессенджеры, соцсети) в приложении.



Настройка микрофонов

Для более объемного и эффектного звучания вашего голоса рекомендуем настроить микрофоны.

Откройте настройки EVOBOX, выберите раздел «Аудио»  и зайдите в подраздел «Микрофоны» .

Настройте эквализацию под ваш голос, подберите уровень усиления микрофонов и выберите тип эффекта «Эхо» и «Реверб». Регулировка уровней эффектов происходит с помощью пульта ДУ или в приложении.


Покупка песен

В любой момент вы можете приобрести отдельные композиции из полного караоке-каталога Studio Evolution. Каталог Studio Evolution пополняется несколько раз в неделю новинками и трендовыми песнями.


Серым цветом в каталоге отображаются песни, доступные для покупки. Перед покупкой песни есть возможность прослушать ее в деморежиме. Для покупки необходимо пополнить ваш баланс.



Пополнение баланса и покупка песен осуществляется, только когда караоке-система подключена к сети интернет.




Комплектация




Караоке-система
EVOBOX



Bluetooth ПДУ



Аудиокабель
2RCA-2RCA



Кабель HDMI



Блок питания



Батарейки AA,
2 шт.



Руководство
пользователя



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Логотип и слово Bluetooth являются зарегистрированными товарными марками, принадлежащими компании Bluetooth SIG Inc. Любое использование таких знаков осуществляется по лицензии.

Спецификация

Цвета EVOBOX

Black, Graphite, Silver, Ocean, Gold, Ruby

Габариты и вес

Высота: 49 мм, ширина: 198 мм, длина: 198 мм,
вес: 1140 г

Управление караоке-системой

Bluetooth-пульт дистанционного управления,
приложение для смартфона (EVONET) и планшета
(EVOCONTROL)

Аудиовходы

Микрофонные входы: балансный TRS 6.3 (Jack), 2 шт.
Максимальное усиление по микрофонному входу: 32,5 дБ
Максимальная входная амплитуда: +0,14 дБн (0,788 Vrms)
Отношение сигнал/шум по входу: -95,9 дБ (A-weighted)
Динамический диапазон: 95,7 дБ
Гармонические искажения + шум: 0,0011 %
Полоса частот (+/- 0,5 дБ): 50 Гц – 20 кГц
Взаимное проникновение каналов: -95,3 дБ
Входное сопротивление: 25 кОм
Аудио АЦП: ES7210

Аудиовыходы

Стереовыход: RCA, 2 шт.
Отношение сигнал/шум по входу: 99,3 дБ (A-weighted)
Динамический диапазон: 99,4 дБ
Гармонические искажения + шум: 0,005 %
Полоса частот (+/- 0,5 дБ): 20 Гц – 20 кГц
Взаимное проникновение каналов: -98,3 дБ
Максимальная выходная амплитуда: +4,7 дБ (1,34 Vrms)
Выходное сопротивление: 470 Ом
Аудио ЦАП: ES7154

Видео

Максимальное разрешение изображения:
4K UHD (3840 × 2160)

Поддерживаемые форматы файлов

Видео: MP4, MKV
Звуковые: WAV, OGG, MP3
Графические: PNG, JGP, JPEG

Разъемы и Интерфейсы

Поддержка Wi-Fi 802.11ac. Работа в двух
диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth 4.1 Low Energy
HDMI 2.0
USB Type-A, 2 шт.
Гигабитный LAN (RJ45)
Разъем питания

Накопители

EVOBOX: 120 ГБ (SSD)
EVOBOX Classic: 480 ГБ (SSD)
EVOBOX Plus: 960 ГБ (SSD)

Система

Процессор: Quad Core Cortex-A53
Объем оперативной памяти DDR4: 2 ГБ
Графическая подсистема: Mali-T820 MP3 GPU

Прочее

Питание: 12 В / 2 А
Потребляемая мощность: 24 Вт
Рабочий диапазон температур: 0–50 °C
Габариты транспортной коробки
(Ш × В × Д), мм: 333 × 134 × 324

Узнать больше о работе с EVOBOX можно на support.karaoke-evolution.ru.

Внешний вид устройства и интерфейс могут отличаться от описания, представленного в этом руководстве.



KARAOKE-EVOLUTION.RU